

Dezinfekce zařízení společnosti

Bibliotheca s ohledem na probíhající pandemii Covid-19



1. Metody čištění produktů společnosti bibliotheca

Tento stručný průvodce popisuje doporučený postup čištění a dezinfekce zařízení bibliotheca roztoky s ohledem na Coronavirusovou chorobu 2019 (COVID-19). Popsány jsou zde doporučené dezinfekční přípravky, které jsou bezpečné pro použití a jsou schváleny americkým Střediskem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a US Environmental Protection Agency (EPA).

Důležité pokyny před čištěním

- Abyste zabránili poškrábání dotykových obrazovek, používejte pouze čisticí utěrky, které nejsou drsné.
- Zabraňte vniknutí tekutin do zařízení. Pokud do zařízení tekutiny vniknou, pouze kvalifikovaný technik rozhodne, zda je bezpečné zařízení znovu zapnout.
- Vyvarujte se vysoce koncentrovaným (více než 70%) roztokům alkoholu, bělidel nebo amoniaku, protože to může způsobit odbarvení použitých materiálů.

Postup čištění / dezinfekce

- Navlhčete čistý, jemný hadřík jemným roztokem mýdla a vody. Mírně vyždímejte a odstraňte z látky přebytečnou vlhkost.
- Vyčistěte povrchy a nechte je zaschnout.
- Navlhčete nový čistý, jemný hadřík zvoleným dezinfekčním prostředkem. Mírně vyždímejte a odstraňte z látky přebytečnou vlhkost. Nebo použijte doporučené předem navlhčené ubrusky.
- Dezinfikujte povrchy a nechte je zaschnout.
- Dezinfekční roztoky, které jsou bezpečné pro použití pro zařízení společnosti bibliotheca, jsou uvedeny níže.

Americkou CDC doporučené dezinfekční roztoky bezpečné pro zařízení bibliotheca (kromě flex AMH)

- Domácí bělicí roztok (1/3 šálku bělidla na 4 l vody)



- Isopropylalkohol (70% roztok)
- Další informace o dezinfekci proti Covid-19 lze nalézt zde:
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html>

Dezinfekční prostředky doporučené US EPA bezpečné pro produkty Biblioteky včetně registračního čísla

Dezinfekční ubrousky Clorox	Reg. Č. 5813-79
Zdravotní antibakteriální bělicí ubrousky Clorox	Reg. Č. 67619-12
Čistící dezinfekční ubrousky s roztokem peroxidu vodíku Clorox	Reg. Č. 67619-25
Dezinfekční ubrousky Lonza	Reg. Č. 6836-313
Čistič „Clean&Fresh Multi Surface“ Lysol (20% roztok čističe ve vodě)	Reg. Č. 777-89
Dezinfekční ubrousky pro čištění povrchů „Purell Professional“	Reg. Č. 84150-1
Jednorázové antibakteriální utěrky Sani-Cloth	Reg. Č. 9480-12

Další informace EPA o doporučeních k dezinfekci proti Covid-19 lze nalézt zde:
<https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2>

Při čištění / dezinfekci zařízení Biblioteky **nepoužívejte** následující materiály:

- K5902137 (451920612602) MDRC-1219 (TS) 18/05/2017 19 4
- Methyl nebo Ethyl > 35%
- Ředidlo nebo benzín
- Silné alkalické louhy
- Silná rozpouštědla
- Kyseliny
- Čistící prostředky s fluoridem nebo amoniakem v koncentraci > 1,6%
- Abrazivní čistící prostředky



- Čisticí prostředky s abrazivy
- Ocelovou vlnu, ocelové čepele nebo tkaniny s ocelovými nitěmi
- Houby s brusivem
- 409



2. Dezinfekce zařízení flexAMH

Pečlivě postupujte podle tohoto průvodce pro vyčištění systému flex AMH, neboť nesprávné postupy čištění nebo roztoky (např. bělidlo) by mohly trvale poškodit váš flex AMH systém. Tato příručka také platí pro starší zařízení AMH.

Všeobecná příprava

- Naplňte rozprašovač 70% roztokem isopropylalkoholu. Je velmi důležité, abyste nepoužívali jiné roztoky, protože mnoho jiných čisticích roztoků může poškodit komponenty AMH systému např. dopravníkové nebo třídící pásy.
- Pomocí spreje navlhčete jemný hadřík z mikrovlákna. Ujistěte se, že je hadřík čistý a bez nečistot, takže nezpůsobí škrábance. Ujistěte se, že tkanina je pouze vlhká a nekape.

Při čištění systému AMH:

- Nečistěte žádný ze senzorů nebo odrazných ploch senzorů isopropylalkoholem. To je může trvale poškodit nebo posunout je z jejich kalibrované polohy, takže systém AMH se stane nefunkčním.
- NIKDY nestříkejte čisticí kapalinu přímo do elektronických součástí.
- Nenalévejte na žádné elektronické zařízení čisticí kapalinu.

Čištění návratového automatu

- Před zahájením procesu čištění a dezinfekce návratového automatu flex AMH se ujistěte, že je vypnut, případně stiskněte tlačítko stop, aby se zabránilo neočekávanému spuštění dopravních pásů.
- Chcete-li vyčistit přední část návratového automatu, použijte k čištění skla roztok a čisticí hadřík stejně, jako kdybyste čistili okno.
- K čištění dopravních pásů použijte roztok a čisticí utěrku a otřete horní část dopravníkového pásu.
- Poté částmi dlaně pomalu tlačte pás vpřed.



- Nyní můžete očistit stejným způsobem další plochy pásu, a tak očistit celý povrch pásu.

Třídící moduly

- Před zahájením procesu čištění a dezinfekce třídících modulů flex AMH se ujistěte, že je vypnut, případně stiskněte tlačítko stop, aby se zabránilo neočekávanému spuštění dopravních pásů nebo válečků.
- Gumové pásy lze čistit podobně jako dopravní pásy.
- Válečky lze otírat pouze shora, neotáčejte je ručně, protože by to mohlo způsobit zranění.

Po ukončení dezinfekce

- Před opětovným zapnutím systému se ujistěte, že všechny povrchy byly zcela vysušeny.
- V zařízení by již neměla být vidět žádná vlhkost nebo její zbytky.
- Chcete-li systém znovu zapnout, resetujte systém buď uvolněním tlačítka stop, které bylo dříve stisknuto, což umožní systém zapnout pomocí tlačítka reset nebo pomocí standardního startovacího postupu.

